

Installation Guide

English	Italiano	Português
Deutsch	Polski	Français
Românesc	Magyar	Русский
Türk	Český	Український
Español	Български	

English

Step 1: Set your management PC's IP to a static IP address within the following range: 192.168.0.X (2~253) and a subnet mask of 255.255.255.0.

Step 2: Launch a web browser, input the AP's default login IP address 192.168.0.254 in the address bar and press Enter. Then you'll be prompted to enter the default login username and password (admin for both). Click Login.

Step 3: After login to the Web UI, please click Quick Setup on the left sector to configure wireless network name (SSID) and WiFi password. Click Save to save the settings.

Italiano

Passo 1: Portare l'IP del PC a un indirizzo IP statico nel seguente range: 192.168.0.X (2~253) e una subnet mask di 255.255.255.0.

Passo 2: Avviare un browser web, inserire l'indirizzo IP di login predefinito dell'AP 192.168.0.254 nella barra degli indirizzi e premere Enter. Ora si è invitati a inserire l'username e password predefiniti (admin per entrambi). Cliccare Login.

Passo 3: Dopo aver fatto il login nell'UI web, cliccare Impostazioni Rapide a sinistra per configurare il nome della rete wireless (SSID) e la password WiFi. Cliccare Salva per salvare le impostazioni.

Português

Etapa 1: Defina o IP do seu PC de gestão para um IP estático dentro do seguinte intervalo: 192.168.0.X (2 ~ 253) e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0.

Etapa 2: Inicie um browser da Web, insira o endereço IP de login padrão do AP, (192.168.0.254) na barra de endereços e pressione Enter. Em seguida, será solicitado que você digite o nome de utilizador e a palavra-passe padrão (administrador para ambos). Clique em Login.

Etapa 3: Depois de iniciar sessão na interface Web, clique em Configuração rápida no sector esquerdo para configurar o nome da rede sem fios (SSID) e a palavra-passe do Wi-Fi. Clique em Guardar para guardar as configurações.

Magyar

Első lépés 1: Állítsa be személyi számítógépe IP-jét, statikus IP címként az alábbi intervallumban: 192.168.0.X (2~253) és az alhálózati cím-maszkot: 255.255.255.0.

Első lépés 2: Indítson el egy internet böngészőt, adjon meg a hozzáférési pont (AP) gyári belépő IP címét 192.168.0.254 a címsorba, és nyomja meg az Enter-t (Enter). Ezután szükséges megadni a gyári bejelentkezési nevet és jelszót (admin-t kell beírni mindkét helyre). Majd nyomjon rá a Login (Bejelentkezés) gombra.

Első lépés 3: Miután bejelentkezett a Web UI (webes felhasználói felületre), nyomja meg a Quick Setup (Gyors beállítás) gombot a bal oldali részen, hogy beállíthassa a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID szolgáltatáskészlet-azonosító) és a WiFi jelszót. kattintson a Save (Mentés) gombra, hogy elmentse a beállításokat.

Русский

Шаг 1: Установите IP-адрес вашего ПК управления на статический IP-адрес в следуюющем диапазоне: 192.168.0.X (2~253) и маску подсети 255.255.255.0.

Шаг 2: Запустите веб-браузер, введите IP-адрес входа в систему по умолчанию AP в адресной строке 192.168.0.254 и нажмите Ввод. Затем вам будет предложено ввести имя пользователя по умолчанию и пароль (админ для обоих). Нажмите «Вход».

Шаг 3: После входа в пользовательский веб-интерфейс, пожалуйста, нажмите «Быстрая настройка» в левом секторе, чтобы настроить имя беспроводной сети (SSID) и пароль WiFi. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить настройки.

Türk

Adım 1: Yönetici PC'nizin IP'sini, aşağıdaki aralıklarda bir statik IP adresi olarak ayarlayın: 192.168.0.X (2~253) ve alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0.

Adım 2: Bir internet tarayıcısı çalıştırın, adres çubuğuna AP'nin varsayılan oturum açma IP adresini 192.168.0.254 girin ve Enter'e basın. Sonra varsayılan oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi (iki yerde de admin) girmeniz istenecek. Login'e (Giriş Yap) tıklayın.

Adım 3: İnternet kullanıcı arayüzüne giriş yaptıktan sonra, kablosuz ağ adını (SSID) ve WiFi şifrenizi ayarlamak için lütfen sol tarafta Quick Setup'a (Hızlı Kurulum) tıklayın. Ayarları kaydetmek için Save'e (Kaydet) tıklayın.

Český

1. krok: Nastavte IP adresu Vašeho nadřizeneho počítače na statickou IP adresu s následujícími rozsahem: 192.168.0.X (2 ~ 253) a masku podsítě 255.255.255.0.

2. krok: Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte výchozí přihlašovací IP adresu přístupového bodu (AP) 192.168.0.254 a klikněte Enter. Poté budete vyzváni k zadání výchozího přihlašovacího jména a hesla (oba je admin). Klikněte Login.

3. krok: Po přihlášení do webového uživatelského rozhraní, prosím klikněte na Rychlé nastavení v levém sektoru pro konfiguraci názvu (SSID) a hesla bezdrátové sítě. Klikněte Uložit pro uložení nastavení

Український

Крок 1: Надайте вашій адміністративній IP адресі комп'ютера статичну IP адресу в рамках наступного діапазону: 192.168.0.X (2~253) та маску підмережі 255.255.255.0.

Крок 2: Відкрийте веб-браузер, введіть в адресний рядок IP адресу логіну точки доступу за замовчуванням 192.168.0.254 та натисніть Enter. Потім вам буде запропоновано ввести логін користувача та пароль за замовчуванням (для обох - admin). Натисніть Вхід.

Крок 3: Після входу в веб-інтерфейс користувача, будь ласка, натисніть кнопку Швидке налаштування в лівій частині для того, щоб налаштувати ім'я бездротової мережі (SSID) і Wi-Fi пароль. Натисніть кнопку Зберегти для збереження налаштувань.

Español

Paso 1: establezca la IP del PC de administración en una dirección IP estática dentro del rango 192.168.0.X (2~253) y la máscara de subred en 255.255.255.0.

Paso 2: abra el navegador web, introduzca la dirección IP de inicio de sesión predeterminada del punto de acceso (192.168.0.254) en la barra de direcciones y, a continuación, pulse Entrar. Se le solicitará que introduzca el nombre de usuario y contraseña predeterminados (ambos "admin"). Haga clic en Iniciar sesión.

Paso 3: después de iniciar sesión en la interfaz de usuario web, haga clic en Configuración rápida en el sector de la izquierda para configurar el nombre de red inalámbrica (SSID) y la contraseña de WiFi. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Deutsch

Schritt 1: Ändern Sie die IP Ihres Management-PCs in eine statische IP-Adresse innerhalb des folgenden Bereiches um: 192.168.0.X (2~253) und eine Subnetzmaske von 255.255.255.0.

Schritt 2: Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie die Standard Login-IP-Adresse des APs 192.168.0.254 in die Adressleiste ein und drücken Sie „Eingabe“. Dann werden Sie dazu aufgefordert, den voreingestellten Benutzernamen und das Passwort (admin für beide) einzugeben. Klicken Sie auf „Anmelden“.

Schritt 3: Nachdem Sie sich bei der Web UI angemeldet haben, klicken Sie bitte auf "Quick Setup" im linken Abschnitt, um den Namen des Drahtlosnetzwerkes (SSID) und das WLAN-Passwort zu konfigurieren. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Einstellungen zu speichern.

Polski

Krok 1: Ustaw zarządzanie IP Twojego PC na statyczny adres w następującym zakresie: 192.168.0.X (2~253) oraz maska podsieci 255.255.255.0.

Krok 2: Uruchom przeglądarkę, wprowadź adres IP domyślnego loginu AP 192.168.0.254 w pasku adresowym i naciśnij Enter. Zostaniesz następnie o wprowadzenie domyślnej nazwy użytkownika i hasła (w obu przypadkach jest to „admin“). Kliknij Login.

Krok 3: Po zalogowaniu się do Web UI [internetowego interfejsu użytkownika], kliknij znajdującą się po lewej stronie opcję Quick Setup [szybka konfiguracja], aby skonfigurować nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz hasło. Kliknij Save, aby zapisać ustawienia.

Français

Etape 1: Régler IP de gestion de votre ordinateur à une adresse IP statique dans la plage suivante: 192.168.0.X (2~253) et le masque de sous réseau 255.255.255.0.

Etape 2: Lancer le navigateur Web, entrer l'adresse IP 192.168.0.254 des paramètres de connexion AP dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrer. Ensuite, il vous sera demandé d'entrer le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe (admin pour les deux). Cliquez sur Connexion.

Etape 3: Après la connexion à l'U Web, cliquer sur Configuration rapide sur le secteur gauche pour configurer le nom de réseau sans fil (SSID) et le mode de passe du WiFi. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les réglages.

Românesc

Pasul 1: Setati IP-ul de management al PC-ului la o adresă IP statică în următorul interval: 192.168.0.X (2~253) și o mască de subrețea 255.255.255.0.

Pasul 2: Lansati un browser web, introduceți adresa IP de conectare implicită a AP 192.168.0.254 în bara de adresă și apăsați pe Enter. Apoi, vi se va solicita să introduceți numele de utilizator și parola de conectare implicită (admin pentru ambele). Faceți clic pe Conectare.

Pasul 3: După conectarea la interfața de utilizare web, vă rugăm să faceți clic pe Quick Setup (Setare rapidă) pe sectorul din stânga pentru a configura numele rețelei wireless (SSID) și parola WiFi. Faceți clic pe Salva pentru a salva setările.

Български

Стъпка 1: Задайте IP адреса на управляващия си компютър със статичен IP адрес в следните граници: 192.168.0.X (2~253) и подмрежова маска на 255.255.255.0.

Стъпка 2: Стартирайте уеб браузера, въведете IP адрес за вход 192.168.0.254 на точката за достъп по подразбиране в адресната лента и натиснете Enter (Въвеждане). След това ще бъдете подканени да въведете потребителско име и парола за вход по подразбиране (администратор и за двете). Кликнете върху Login (Влизане).

Стъпка 3: След влизане в Web UI (Уеб интерфейс), моля, кликнете върху Quick Setup (Бърза настройка) в левия сектор, за да конфигурирате името на безжичната мрежата (SSID) и паролата на Wi-Fi. Кликнете върху Save (Записване), за да запазите промените.