

1 Készítse elő routerét

A. Csatlakoztassa az állványt a routerhez.

B. Állítsa be az antennákat megfelelően a legjobb WiFi teljesítmény elérése érdekében.

2 Csatlakoztassa a routert

1. Lépés: Áramtalanítsa a modemet. Ha van hátul tárolója az elemek részére, vegye ki az elemeket.

2. Lépés: Kapcsolja be a routert.

3. Lépés: Csatlakoztassa a modem-et a router "Internet" portjához egy Ethernet kábellel.

4. Lépés: Csatlakoztassa a modemet, vagy helyezze vissza az elemeket.

5. Lépés: Csatlakoztassa a routert a számítógéphez vezeték nélkül vagy Ethernet kábelen keresztül.

Vezetékes:

Csatlakoztassa a routert a számítógéphez a mellékelt Ethernet kábellel.

Vezeték nélkül:

A WiFi társítása a router hátulján lévő címkén feltüntetett WiFi névvel és jelszóval.

Akár a WiFi (SSID) vagy a WiFi jelszó megváltoztatásra kerül, az eszközt újra kell manuálisan csatlakoztatni. WiFi-n keresztül.

Tippek:

① Ha Ethernet kábelen keresztül van Internet hozzáférése modem nélkül, kövesse a lenti lépéseket:

1. Lépés: Kapcsolja be a routert.

2. Lépés: Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a router "Internet" portjához.

3. Lépés: Csatlakoztassa a számítógépét a routerhez vezeték nélkül vagy az Ethernet kábellel.

② Az ön új routere két vezeték nélküli hálózatot kezel, az egyik a 2,4Ghz-es frekvenciát használja, a másik az 5Ghz-et, a beállítások a router előlapján jelennek meg.

③ Ha új WiFi-t vagy új jelszót állít be egyénileg, újból csatlakoztatnia kell a router Wifi-jét.

3 Internet hozzáférés

1. Lépés: Indítsa a web böngészőt, írja be a **tendawifi.com** vagy **192.168.0.1**-et a cím mezőbe és nyomjon Entert a billentyűzeten.

2. Lépés: Kövesse a képernyőn megjelenő beállításokat a Gyors Beállításokban.

Tippek:

Jegyezze meg, hogy a WiFi jelszó vezeték nélküli hozzáférésre van, míg a bejelentkezési jelszó a Felhasználói interfész elérésére.