

1 opció : Használjon web böngészőt WiFi-je bővítéséhez

- 1 Csatlakoztassa a hosszabbítót (A9) a drótnélküli routerhez közeli csatlakozóaljzathoz. A hosszabbító LED kijelzője induláskor tartósan piros; majd villogni kezd a sikeres indítást jelezve.
- 2 Használja számítógépét a hosszabbító WiFi-jének kereséséhez és csatlakoztatásához. A gyárilag beállított WiFi (SSID: **Tenda_XXXXXX**) a termék címkéjén található a hosszabbító hátsó részén.
- 3 Indítsa el a web böngészőt, írja be a gyári alap bejelentkezési tartomány nevet **re.tenda.cn** vagy gyári bejelentkezési IP címet **192.168.0.254** a cím mezőbe, és nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- 4 Válassza ki a WiFi nevet (SSID), melyet bővíteni akar, és kattintson **Következő**.
- 5 Adja meg a választott WiFi név WiFi jelszavát (ha van ilyen) és kattintson **Befejezve**.


Tippek:

Ha be akarja állítani a hosszabbító WiFi nevét és jelszavát a választott WiFi névvel azonosra, jelölje be az opciót még ez előtt **Állítsa be a hosszabbító WiFi nevét és jelszavát az Alap bázis névével és jelszavával azonosra**, egyénileg állítsa be a hosszabbító WiFi nevét és jelszavát, és kattintson **Befejezve**.

- 6 A készülék bővített folyamatot hajt végre. Várjon egy pillanatot.
- 7 Sikeresen bővítve.
- 8 Helyezze át a hosszabbítót másik csatlakozóaljzatba.

21

2 opció : Használja a WPS gombot WiFi Bővítéséhez

- 1 Csatlakoztassa a hosszabbítót (A9) a drótnélküli routerhez közeli csatlakozóaljzathoz (engedélyezett WPS-szel). A hosszabbító LED kijelzője induláskor tartósan piros; majd villogni kezd a sikeres indítást jelezve.
- 2 Nyomja meg WPS gombot routerén, majd (2 percen belül) nyomja meg a  gombot a hosszabbítón. (Mikor a LED kijelző tartósan zölddé válik, az a sikeres WPS csatlakozást jelzi).
- 3 Helyezze át a hosszabbítót másik csatlakozóaljzatba. Figyelje meg a LED kijelzőt a hosszabbítón a optimális bővítési fekvés kiválasztásához a legjobb WiFi teljesítmény részére. (Közelítse a hosszabbítót a routerhez közelebbi aljzathoz, míg a hosszabbító LED kijelzője nem világít tartósan zölden).


Tippek:



1. Bejelentkezhet a hosszabbító web oldalára is a WiFi jel erősségének leellenőrzéséhez (40%~79% az optimális bővítési fekvés).
2. A hosszabbítót tartsa Bluetooth készülékektől, mikrohullámútól, hűtőtől, stb. távol a jel interferencia minimalizálása érdekében.

- 4 Élvezze WiFi-jét! A hosszabbító WiFi neve és jelszava a routerével azonos.

22

Magyar

LED	Szín	Leírás
	Piros	Szilárd: A készülék indul. Lassan villog: A készülék a routerrel/AP-val kommunikál Jel észlelése automatikus bővítési funkcióval (még nem kifejlesztett) Gyorsan villog: A készülék WPS kommunikációt hajt végre a routerrel/AP-vel.
	Zöld	Szilárd: Sikeresen bővítve, WiFi jel erős.
	Narancssárga	Szilárd: Sikeresen bővítve, WiFi jel gyenge. Villog: Sikeresen bővítve, WiFi jel nagyon gyenge.

Gomb	Leírás
	Használjon gemkapocs véget vagy hasonló tárgyat a gomb lenyomásához és tartsa 8 másodpercig, majd engedje el a hosszabbító gyári beállításának visszaállításához.
	Nyomja meg ezt a gombot majd (2 percen belül) nyomja meg a WPS gombot a routeren/AP-n a WPS kapcsolat létrehozásához.

23