

Installation Guide


English
Deutsch
Românesc
Türk
Español

Italiano
Polski
Magyar
Český
Български

Português
Français
Русский
Український

English

- Step 1: Set your management PC's IP to a static IP address within the following range:
192.168.10.X (2~253) and a subnet mask of 255.255.255.0.
- Step 2: Launch a web browser, input the AP's default login IP address 192.168.10.1 in the address bar and press Enter. Then you'll be prompted to enter the default login username and password (admin for both). Click Login.
- Step 3: After login to the Web UI, please click Manage Policy to edit default SSID policy to modify wireless network name and WiFi Password.



Italiano

- Passo 1: Portare l'IP del PC a un indirizzo IP statico nel seguente range:
192.168.10.X (2~253) e una subnet mask di 255.255.255.0.
- Passo 2: Avviare un browser web, inserire l'indirizzo IP di login predefinito dell'AP
192.168.10.1 nella barra degli indirizzi e premere Enter. Ora si è invitati a inserire l'username e password predefiniti (admin per entrambi). Cliccare Login.
- Passo 3: Dopo aver fatto il login nell'UI web, cliccare Manage Policy per editare la policy SSID predefinita per modificare il nome della rete wireless e la password WiFi.

Português

- Etapa 1: Defina o IP do seu PC de gestão para um IP estático dentro do seguinte intervalo:
192.168.10.X (2 ~ 253) e uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0.
- Etapa 2: Inicie um browser da Web, insira o endereço IP de login padrão do AP,
(192.168.10.1) na barra de endereços e pressione Enter. Em seguida, será solicitado que você digite o nome de utilizador e a palavra-passe padrão (administrador para ambos). Clique em Login.
- Etapa 3: Depois de iniciar sessão na interface da Web, clique em Gerir Política para editar a política predefinida do SSID para assim poder modificar o nome da rede sem fios e a palavra-passe do Wi-Fi.

Magyar

- Első lépés 1: Állítsa be személyi számítógépe IP-jét, statikus IP címként az alábbi intervallumban: 192.168.10.X (2~253) és az alhálózati cím-maszkot: 255.255.255.0.
- Első lépés 2: Indítsa el egy internet böngészőt, adja meg a hozzáférési pont (AP) gyári beélt IP címét 192.168.10.1 a címsorba, és nyomja meg az Enter-t (Enter). Ezután szükséges megadni a gyári bejelentkezési nevet és jelszót (admin-t kell beírni mindkét helyre). Majd nyomjon rá a Login (Bejelentkezés) gombra.
- Első lépés 3: A Web UI-ba történt bejelentkezés után, kérjük, kattintson a Manage Policy (Irányítás Szabályzat) felíratra, hogy beállíthassa a gyári SSID szabályzatot annak érdekében, hogy meg tudja változtatni a vezeték nélküli hálózat nevét és a WiFi jelszót.

Русский

- Шаг 1: Установите IP-адрес вашего ПК управления на статический IP-адрес в следующем диапазоне: 192.168.10.X (2~253) и маску подсети 255.255.255.0.
- Шаг 2: Запустите веб-браузер, введите IP-адрес входа в систему по умолчанию AP в адресной строке 192.168.0.1 и нажмите Ввод. Затем вам будет предложено ввести имя пользователя по умолчанию и пароль (админ для обоих). Нажмите «Вход».
- Шаг 3: После входа в пользовательский веб-интерфейс, пожалуйста, нажмите «Управление политикой», чтобы редактировать политику SSID по умолчанию, чтобы изменить имя беспроводной сети и пароль WiFi.

Türk

- Adım 1: Yönetici PC'nizin IP'sini, aşağıdaki aralıklarda bir statik IP adresi olarak ayarlayın:
192.168.10.X (2~253) ve alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0.
- Adım 2: Bir internet tarayıcısı çalıştırın, adres çubuğuna AP'nin varsayılan oturum açma IP adresini 192.168.10.1 girin ve Enter'e basın. Sonra varsayılan oturum açma kullanıcı adı ve şifreyi (iki yerde de admin) girmeniz istenecek. Login'e (Giriş Yap) tıklayın.
- Adım 3: İnternet arayüzünde oturum açtıktan sonra, kabloluşuz ağ adını ve WiFi şifresini değiştirmek amacıyla varsayılan SSID'yi düzenlemek için lütfen Manage Policy'e (Yönetim Politikası) tıklayın.

Český

1. krok: Nastavte IP adresu Vašeho nadřizeného počítače na statickou IP adresu s následujícím rozsahem: 192.168.10.X (2 ~ 253) a masku podsítě 255.255.255.0.
2. krok: Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte výchozí přihlašovací IP adresu příslupového bodu (AP) 192.168.10.1 a klikněte Enter. Poté budete vyzváni k zadání výchozího přihlašovacího jména a hesla (oba je admin). Klikněte Login.
3. krok: Po přihlášení do webového uživatelského rozhraní, prosím klikněte na Spravovat zásady pro úpravu výchozích zásad SSID a změnu názvu a hesla bezdrátové sítě.

Français

- Etape 1: Régler IP de gestion de votre ordinateur à une adresse IP statique dans la plage suivante: 192.168.10.X (2~253) et le masque de sous réseau 255.255.255.0.
- Etape 2: Lancer le navigateur Web, entrer l'adresse IP 192.168.10. des paramètres de connexion AP dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrer. Ensuite, il vous sera demandé d'entrer le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe (admin pour les deux). Cliquer sur Connexion.
- Etape 3: Après la connexion à l'UI Web, veuillez cliquer sur Gérer la politique pour modifier la politique par défaut SSID et pour modifier le nom du réseau sans fil ainsi que le mot de passe du WiFi.

Românesc

- Paşul 1: Setati IP-ul de management al PC-ului la o adresă IP statică în următorul interval: 192.168.10.X (2~253) şi o mască de subreţea 255.255.255.0.
- Paşul 2: Lansati un browser web, introduceţi adresa IP de conectare implicită a AP 192.168.10.1 în bara de adresă şi apăsaţi pe Enter. Apoi, vi se va solicita să introduceţi numele de utilizator şi parola de conectare implicită (admin pentru ambele). Faceţi clic pe Conectare.
- Paşul 3: După conectarea la interfaţa de utilizare web, vă rugăm să faceţi clic pe Gestionare politică pentru a edita politica implicită SSID şi pentru a modifica numele reţelei wireless şi parola WiFi.

Български

- Стъпка 1: Задайте IP адреса на управляващия си компютър със статичен IP адрес в следните граници: 192.168.10.X (2~253) и подмрежова маска на 255.255.255.0.
- Стъпка 2: Стартирайте уеб браузъра, въведете IP адрес за вход 192.168.10.1 на точката за достъп по подразбиране в адресната лента и натиснете Enter (Въвеждане). След това ще бъдете подканени да въведете потребителско име и парола за вход по подразбиране (администратор и за двете). Кликнете върху Login (Влизане).
- Стъпка 3: След влизане в уеб интерфейса, моля, кликнете върху Manage Policy (Управление на правилата), за да редактирате SSID правилата по подразбиране, за да промените името на безжичната мрежа и паролата на Wi-Fi.